

Регламент технического обслуживания автомобилей MG

№	Название	Километраж, пробег															
		3000	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000	120000	130000	140000	150000
		Месяц															
		6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
1	Моторное масло и масляный фильтр	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Воздушный фильтр		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Салонный фильтр		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Топливные магистрали, шланги и соединения	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
5	Топливный фильтр					3				3				3			
6	Свечи зажигания	п	п	п	3	п	п	3	п	п	3	п	п	3	п	п	3
7	Тормозная жидкость/жидкость сцепления	п	п	п	п	3	п	п	п	3	п	п	п	3	п	п	3
8	Тормозные колодки и диски, состояние тормозных суппортов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
9	Обслуживание форсунок двигателя				ч			ч			ч			ч			ч
10	Обслуживание дроссельной заслонки				ч			ч			ч			ч			ч
11	Уровень рабочей жидкости в гидроусилитель руля	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
12	Замена рабочей жидкости в АКПП									3							
13	Система климата контроля и кондиционирования воздуха	п		п		п		п		п		п		п		п	
14	Система охлаждения двигателя	п	п	п	п	п	п	3	п	п	п	3	п	п	п	3	п
15	Осмотр моторного отсека, контроль утечек двигателя	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
16	Выхлопная система	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
17	Приводные ремни	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	3	п	п	п	п	п
18	Состояние аккумуляторной батареи	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
19	Приводные валы и пыльники	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
20	Профилактический осмотр элементов подвески	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
21	Стояночный тормоз	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
22	Рулевая рейка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
23	Шины (износ и давление воздуха)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
24	Все электрические системы и проводка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
25	Форсунки омывателя и щетки стеклоочистителя	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
26	Петли замки и направляющие дверей	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
27	Считывание кодов неисправностей электронных систем	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
28	Воздушный фильтр топливного бака (при наличии)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
29	Приборы освещения, световой и звуковой сигнал	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

Пояснение: 3- Замена / П - Проверка и при необходимости замена, очистка, смазка и/или регулировка (работы «при необходимости» не включены в базовый / Ч - Чистка

- Ремень привода вспомогательных агрегатов необходимо заменять каждые 3 года или 100 000 км в зависимости от того, что наступит раньше.
- Жидкость для автоматических коробок передач необходимо заменять каждые 80 000 км.
- Масло для бесступенчатой трансмиссии необходимо заменять каждые 80 000 км.
- Всасывающий фильтр и пресс-фильтр бесступенчатой трансмиссии необходимо заменять каждые 80 000 км.
- Тормозную жидкость необходимо заменять каждые 2 года.
- Охлаждающую жидкость двигателя необходимо заменять каждые 3 года или 80 000 км в зависимости от того, что наступит раньше
- Топливный фильтр необходимо заменять каждые 2 года или 40 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.
- Свечи зажигания необходимо заменять каждые 30 000 км.



с 1924

Регламент технического обслуживания электромобилей MG

№	Название	Километраж, пробег															
		3000	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000	120000	130000	140000	150000
		Месяц															
		6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
1	Салонный фильтр	П	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
2	Тормозная жидкость	П	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
3	Тормозные колодки и диски, состояние тормозных суппортов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
4	Трансмиссионная жидкость для электропривода										З						
5	Система климата контроля и кондиционирования воздуха	П		П		П		П		П		П		П		П	
6	Система охлаждения электродвигателя	П	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П
7	Осмотр моторного отсека, контроль утечек	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
8	Состояние аккумуляторной батареи	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
9	Приводные валы и пыльники	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
10	Профилактический осмотр элементов подвески	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
11	Стояночный тормоз	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
12	Рулевая рейка	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
13	Шины (износ и давление воздуха)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
14	Все электрические системы и проводка	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
15	Форсунки омывателя и щетки стеклоочистителя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
16	Петли замки и направляющие дверей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
17	Считывание кодов неисправностей электронных систем	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
18	Приборы освещения, световой и звуковой сигнал	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Пояснение: З- Замена / П - Проверка и при необходимости замена, очистка, смазка и/или регулировка (работы «при необходимости» не включены в базовый

- Трансмиссионная жидкость для электропривода необходима замена каждые 96 000 км
- Тормозная жидкость необходима замена каждые 2 года
- Охлаждающая жидкость необходима замена каждые 4 года или 96 000км



с 1924